



## Zeitschaltuhr\*

Mit der Zeitschaltuhr in der Instrumententafel können bis zu drei verschiedene Einschaltzeiten der Standheizung\* vorgewählt werden. Dadurch ist es möglich, die Heizung anlaufen zu lassen, ohne selbst am Fahrzeug zu sein.

Die Heizung läuft maximal 120 Minuten und schaltet sich anschließend wieder aus. Sie kann vorzeitig durch Drücken der Taste 9 ausgeschaltet werden. Die einmal vorgewählte Einschaltzeit bleibt gespeichert und kann erneut aufgerufen werden, damit sich die Heizung zur gleichen Zeit wieder einschaltet.

Die Einschaltzeit kann bis zu einer Woche vorprogrammiert werden.

- 1- Anzeige für die 3 möglichen Vorwahlzeiten
- 2- Anzeige für Uhrzeit/Vorwahlzeit
- 3- Anzeige für Betriebsstörungen
- 4- Anzeige für Temperatur\*
- 5- Anzeige für "Ein" oder "Aus"
- 6- Anzeige für eingestellte Wochentage
- 7- Drucktaste für Uhrzeit und Wochentag
- 8- Drucktaste für Vorwahlzeit und Wochentag
- 9- Drucktaste für "Ein" oder "Aus"
- 10- Drucktaste für Zurückstellen von Uhrzeit oder Vorwahlzeit und Abfrage der Restlaufzeit
- 11- Drucktaste für Vorstellen von Uhrzeit oder Vorwahlzeit, Stellen des Vorwahltages und Anzeige der Temperatur\*

## Hinweise

- Da werkseitig kein Temperaturfühler angeschlossen ist, erscheint nach Drücken der Taste 11 ein falscher Temperaturwert.
- Die Anzeigen 2 und 6 erscheinen dauernd beim Einschalten der Zündung. Bei ausgeschalteter Zündung sind beide Anzeigen nur nach Drücken der Taste 7 sichtbar.

## Einstellen der aktuellen Uhrzeit

- Taste 7 drücken und festhalten.
- Mit den Tasten 10 oder 11 die richtige Uhrzeit einstellen.

## Einstellen des aktuellen Wochentages

- Taste 7 drücken und festhalten.
- Mit der Taste 8 den richtigen Wochentag einstellen.

## Einschalten der Heizung (ohne Vorwahlbetrieb)

- Taste 9 drücken/in der Anzeige erscheint das Symbol 5. Voraussetzung ist, daß der Wippschalter D am Bedienfeld der Heizung in Mittelstellung steht.

Bei ausgeschalteter Zündung wird die Heizung für etwa max. 120 Minuten eingeschaltet.

Durch kurzes Drücken der Taste 10 kann die Restlaufzeit abgefragt werden. Wird die Taste länger als eine Sekunde gedrückt, erfolgt eine Verkürzung der Laufzeit.

## Hinweis

Soll die Heizung im Dauerbetrieb laufen, muß sie am Bedienfeld (siehe Seite 63) eingeschaltet werden.