

Ausschalten der Heizung

■ Taste 9 drücken/das Symbol 5 verschwindet.

Einstellen der Vorwahlzeiten

■ Taste 8 drücken/die drei möglichen Vorwahlzeiten und die aktuelle Uhrzeit werden nacheinander wie folgt aufgerufen:

1. Vorwahlzeit
 2. Vorwahlzeit
 3. Vorwahlzeit
- aktuelle Uhrzeit
usw.

Gleichzeitig wird in jeder Ebene der Wochentag angezeigt.

Für die Ersteingabe und bei jeder Änderung der bisherigen Eingabe ist zunächst die entsprechende Vorwahlzeit-Ebene mit der Taste 8 aufzurufen. Dann kann in jeder Ebene die gewünschte Vorwahlzeit mit den Tasten 10 oder 11 eingestellt werden. Wenn dabei eine Zeit vor der aktuellen Tageszeit eingestellt wird, erscheint in der Anzeige automatisch der nächste Wochentag.

Wenn ein anderer Wochentag gewünscht wird, ist erst abzuwarten, bis die Wochentagsanzeige blinkt. Der neue Wochentag kann dann durch Drücken der Taste 11 eingestellt werden.

Wenn bei Vorwahlzeit und Wochentag innerhalb von etwa 10 Sekunden keine weiteren Eingaben gemacht werden, sind die Eingaben gespeichert. Bei eingeschalteter Zündung wird dann auf die aktuelle Uhrzeit umgeschaltet, bei ausgeschalteter Zündung verschwindet die Anzeige. Die Ziffern 1, 2 oder 3 in der Anzeige 1 bleiben jedoch bestehen und zeigen an, daß eine voreingestellte Zeit auch aktiviert ist.

Hinweise

- Ohne Aktivierung läuft die Heizung zur voreingestellten Zeit nicht an!
- Es kann immer nur eine voreingestellte Zeit aktiviert werden, die auch nur einmal abläuft. Die Zeit kann jedoch durch erneute Aktivierung wiederholt werden. Die Eingaben bleiben dabei gespeichert.
- Die Einschaltdauer wird wie im Abschnitt "Einschalten der Heizung" (siehe vorige Seite) festgelegt. Wenn die Aktivierung (nicht die Voreinstellung!) aufgehoben werden soll, ist die Taste 8 solange zu drücken, bis die Ziffer in der Anzeige 1 nicht mehr sichtbar ist.